SmartFirmer*

Guía de Operaciones SmartFirmer Monitor 20/20 Gen 2

V Precision Planting®

955715_1 3/19/18

Contenidos

Guía de Instalación SmartFirmer
Configuración del Monitor SeedSense 20/20 6
Control Tiempo Real:9
Configuración de los SetPoints de Materia Orgánica8
vDrive: Control Tiempo Real
vSetSelect: Control Tiempo Real15
vApplyHD: Control Tiempo Real18
vDrive Insecticida: Control Tiempo Real21
Prescripción: Control en Tiempo Real23
Página Diagnósticos25
Interpretación de Información de SmartFirmer en Mapas FieldView 27
Tabla de resolución de problemas
Códigos de Eventos

♥ Precision Planting[®]

Guía de Instalación SmartFirmer

Antes de la Instalación del SmartFirmer

- Asegúrese de que los soportes de acople rápido (quick attach) estén instalados
- Actualice el monitor 20/20 a la última versión de software disponible en la web www.precisionplanting.com



Nota: La guía de instalación mostrará el cuerpo de siembra con ruedas niveladoras y los dobles discos desmontados, no hay necesidad de retirar alguno de los componentes para la instalación. (A menos que también se estén instalando los soportes de acople rápido).

Los sensores SmartFirmers no están asignados a surcos específicos. La recomendación para la instalación es mantener un espacio uniforme entre ellos en todo el ancho de su sembradora. Use el mejor criterio de espaciado entre ellos, un espaciamiento uniforme garantizará mayor cantidad de datos precisos.

La recomendación formal y oficial desde Precision Planting Argentina es que sean instalados en todos los surcos de Maíz, con un mínimo de ocho por sembradora. Tenga en cuenta que una de las cualidades más valiosas de SmartFirmer es poder diagnosticar problemas mecánicos y operacionales en la siembra por lo tanto si tenemos un sensor por surco podremos detectar de manera muy efectiva cualquier inconveniente durante la siembra.

ATENCION: Tenga en cuenta que SmartFirmer actúa mecánicamente como afirmador de semillas, por lo tanto recomendamos verificar que su funcionamiento sea el correcto y no provoque corrimiento de semillas. Sembrar en condiciones inapropiadas o en zonas con presencia de rocas, restos de árboles, etc. puede generar corrimiento de semillas y daños en SmartFirmer.

Instalación

Paso 1:

Retire el afirmador de semillas Keeton del soporte de acople rápido o el sistema pisa grano original que posea la sembradora. Si usa líquido, retire la tubería también.



Paso 2:

Conduzca el arnés SmartFirmer y el tubo de líquido (si posee) a través del corte donde el acople rápido (Quick Attach) y SmartFirmer se traban en su lugar.



Paso 3:

Tire suavemente del arnés hacia arriba para guiar el SmartFirmer al soporte del acople rápido. Instale el SmartFirmer en el soporte de acople rápido.

Nota: asegúrese de escuchar el "clic" (traba) en su posición. Si se han usado soportes de acople rápida de la temporada anterior, los residuos podrían provocar que la fijación no sea perfecta. Si SmartFirmer no está instalado correctamente puede desprenderse y causar daños irreversibles al sensor/cableados.



Paso 4:

Dirija el arnés hacia el Módulo de Expansión CAN. El pasado del arnés variará según las marcas/modelos de cuerpos de siembra. Los componentes del cuerpo también lo afectarán. Si el arnés no puede guiarse a través del espacio proporcionado delante de la semilla/tubo de semilla, es posible que deba guiarlo de forma alternativa (Ejemplo: pasarlo a través del sistema de control de profundidad). Utilice el mejor criterio para el enrutamiento y luego asegure el arnés con precintos o clips en "P".



Arnés ruteado a través del sistema de control de profundidad

Arnés ruteado por delante del tubo de semilla

Paso 5:

El arnés SmartFirmer se conectará directamente al Módulo de Expansión CAN.

Nota: En ciertos casos, puede requerirse una extensión dependiendo de la ubicación de la instalación del módulo de expansión CAN.

Luego de completarse la instalación, energice el Monitor 20/20 y permita que los SmartFirmers realicen una actualización de firmware.



♥ Precision Planting[®]

Configuración del Monitor SeedSense 20/20

Asigne SmartFirmer como su Sistema de Suelo antes de continuar.

Seleccionar Ajustes – Sembradora – Sistema de Suelo



Planter Setup Home Soil System Enter None SmartFirmer Image: SmartFirmer Image: SmartFirmer Image: SmartFirmer Image: SmartFirmer

Seleccionar SmartFimer

Vista General de la Configuración

Seleccionar Ajustes — Sistemas — Pantalla — Vista Tablero — Configurar Botones de Tablero.

Dashboard Setup						
Piant	Systems Crops	Diagnose	Data	Home		
Step 1: Select a lay	Step 2: Select a humor on the right to change its	446 6.37 Mate 0.85	field store 4.5	Enter		
2×	2 contents.	- 17.4 - 19.2	SRI 19.6	Î		
<u> </u>	* Defaults	Barrad Rista 98%	1.000 5600 \$5.10	Ţ		
4*	4	vOrive	Detaforce	A Back		

Seleccionar una de las opciones a reemplazar con las métricas de SmartFirmer.

Nota: Hay seis opciones para la métricas de SmartFirmer en la pantalla inicio del Monitor 20/20

Nota: Las métricas en la pantalla de inicio son ajustables. Inicio –> Ajustes –> Cultivos –> Ajuste Límite SmartFirmer.

955668_1



Objetivo: Superior al 20%.

Materia orgánica (OM): es la porción del suelo que consiste en material vegetal en distintas etapas de descomposición. La medición de materia orgánica de SmartFirmer incluye todo esto, excepto el residuo de cosecha visible. Los valores de materia orgánica informados son similares a lo que se informa en un laboratorio usando la prueba de materia orgánica "LossOnIgnition". Para la mayoría de los campos, la materia orgánica informada será mayor a 0.5% y menor a 6%. El valor debe ser bastante estable en cada segundo y solo podría cambiar por encima de los 50 metros.

tiempo real a la profundidad de siembra.

Objetivo: Superior a los 10 grados centígrados (50 grados Fahrenheit).

Surco Uniforme: Variación en el surco de luz, humedad, rusticidad, etc.)

Objetivo: Superior al 95%.

Nota: Este parámetro puede indicar problemas mecánicos del cuerpo de siembra, patrones de labranza, oportunidad de utilizar barre rastrojos de surco, desparramado de residuos de cosecha, etc.

Humedad del surco: es el porcentaje de peso de agua que una semilla de maíz proyecta absorber en un período de 3 días. Una semilla de maíz necesita ocupar el 30% de su peso en humedad para comenzar la germinación. Es recomendado mantener este valor por encima del 20% para condiciones de humedad adecuadas. Condiciones que puede dar lugar a valores inferiores al 20% podrían ser condiciones arcillosas, suelos arenosos y entradas de luz. Si SmartFirmer resalta áreas secas, por favor, deténgase y desentierre la zona para asegurarse de que las semillas estén en un ambiente con humedad.

Temperatura del Suelo (Temp): es la temperatura en

Furrow Moisture 43% Low 1 **41** ···



Uniform

Furrow

100%Low 1 100 ···

OM.

5.1%

Soil Temp 56.8 F



Surco limpio: es una medida de la cantidad de residuo del cultivo en el surco. Un valor de 100% representa un surco perfectamente limpio, pero cualquier valor superior al 90% se considera aceptable. Cualquier superficie con residuo cayendo dentro del surco o con residuo incorporado será detectado por SmartFirmer si este pasa por la ventana del sensor.



Objetivo: superior al 95%

Control en tiempo real: esta característica permite al productor controlar la población de semillas, seleccionar el híbrido, la dosis de insecticida y de fertilizantes basado en los valores de materia orgánica. Consulte la Sección de control en tiempo real para obtener instrucciones sobre configuraciones y operaciones.

OM Control
34000
5.1%

♥ Precision Planting

Control en Tiempo Real

Introducción

Un contribuyente primario a la productividad del suelo es la materia orgánica del suelo. La materia orgánica (OM) es la porción del suelo que consiste en material vegetal en distintas etapas de descomposición. SmartFirmer puede controlar la siembra, seleccionar el híbrido, la dosis de insecticida y la dosis de fertilizantes basadas en las mediciones de materia orgánica en tiempo real y las correspondientes dosis de población / híbrido seleccionadas por el usuario.

Nota: Los productos se pueden habilitar o deshabilitar individualmente: Ejemplo: el usuario puede usar el control en tiempo real para la dosis variable de semillas (vDrive) y la dosis de fertilizante (vApply) basadas en lecturas de materia orgánica, pero usa una dosis estable para la aplicación de insecticidas (vDrive Insecticida).

vDrive: Control en Tiempo Real de Población de Semillas.

vSetSelect: Control en Tiempo Real de Población de Semillas e Híbrido.

vApply: Control en Tiempo Real de la Dosis de Aplicación de Fertilizantes.

vDrive Insecticida: Control en Tiempo Real de la Dosis de Aplicación de Insecticida.









♥ Precision Planting

Procedimiento Recomendado

Siembre 1 o 2 pasadas en cabecera y algunas pasadas de sembradora en su campo <u>sin habilitar el</u> <u>control</u> para asegurarse de que la MO está respondiendo como se esperaba. Con el control en tiempo real de SmartFirmer, este procedimiento es crítico para asegurarse de que las lecturas de MO de SmartFirmer estén en línea con sus expectativas. Seleccione el rango de control de MO basado en lo que se ve en estos primeros pasos.

Mapa de Materia Orgánica: Realice dos pasadas de cabecera y dos pasadas de siembra en el lote para comprender la variabilidad del campo y los rangos de %MO antes de habilitar el Control de MO.



Mapa Poblacional: Realice dos pasadas de cabecera y dos pasadas de siembra en el lote a Dosis Fija. Usando los datos de los % MO de los sensores SmartFirmer seleccionar los puntos de ajuste para los cambios de población, híbrido, aplicación de fertilizante y dosis de insecticida.



Configuración de los SetPoints de Materia Orgánica

Este paso es universal y utilizado para todos los productos de Control en Tiempo Real

Nota: todas las poblaciones referenciadas son ejemplos, consultar con su agrónomo local antes de configurar sus poblaciones.

Presione el botón del tablero llamado "Control MO" en la pantalla principal desde el menú de Ajustes en la pantalla de Inicio. Este botón es la forma en que accederá al Menú de control de SmartFirmer para permitir control en tiempo real de la población, el híbrido y dosis de fertilizante.

Cuando presione el botón "Control MO" en la pantalla de control de dosis variable de SmartFirmer aparecerá como se muestra a continuación. El control en tiempo real es habilitado o deshabilitado presionando el botón a la derecha de esta pantalla. (La pantalla actual muestra Control MO desactivado).





Nota: Página de control de MO por SmartFirmer: ajuste los puntos de MO según los valores que SmartFirmer haya informado para la primera parte del campo, y establecer los ajustes de la población según el hibrido y la recomendación de su agrónomo. Los ajustes de población se realizan a la población objetivo que ingresa en la pantalla de control de vDrive normalmente. Complete todos los cuadros de "Punto de ajustes de MO" y los cuadros de "Configuración de Población".

Selección de los Setpoints de MO:

El conjunto de puntos de ajuste de % OM se usarán para todo control de aplicaciones en tiempo real. Los puntos de ajuste de MO no se pueden cambiar en base a cada producto.

Smar	SmartFirmer OM Control vDrive					
SmartFirmer OM Contre	Firmer OM Contre		Exit the exected adjustment value then press Enter			
And the set of the line of the set of the se	-4000	Prorease (19	0	Enter	
And Address of the owner of the owner owner of the owner owne	Adjuitteert 2000	7	8	9		
	Micile Adjuttmore	4	5	6		
	Lavel 4 Adjustment 2006	1	2	3		
Territory Control (1997) 11	eliph Adjustment	0	-	c	e Back	

Presione % MO, esto lo llevará a la página de ajuste de SetPoints del control de MO.

Edite los SetPoints seleccionando el valor deseado y ajústelo con el teclado numérico de la derecha.

Estos puntos de ajuste deben establecerse realizando dos pasadas de cabecera y dos o más pasadas de siembra en el lote. Esto le dará un rango de puntos de MO para configurar sus ajustes.

Verificar que la población en la densidad de siembra esté en correlación con los ajustes de %MO realizados en la pantalla anterior y sean correctos.



Ajuste los puntos de ajuste de MO según lo que SmartFirmer haya informado para la primera parte del campo, y establecer los ajustes de población según el hibrido y la recomendación de su agrónomo. Los ajustes de población se hacen a la población que se ingresa en la pantalla de control de vDrive normal. Llenar todos los cuadros de "Punto de ajustes de MO" y los cuadros de "Configuración de Población". En este ejemplo, la población se controlaría de la siguiente manera:



Por debajo del 1% de MO, se disminuye la población en 4.000 semillas de la población base a un total de 26,000 semillas por acre.

De 1 a 2% de OM, se disminuye la población en 2.000 semillas de la población base a un total de 28,000 semillas por acre.

De 2 a 3% de OM, no se modifica la población base, con un total de 30,000 semillas por acre.

De 3-4% OM, se aumenta la población en 2,000 semillas de la población base, a un total de 32,000 semillas por acre

Por encima del 4% OM, se aumenta la población en 4.000 semillas de la población base, a un total de 34,000 semillas por acre.

vDrive: Control en Tiempo Real

Si utiliza prescripciones ir a Control MO en la sección de prescripción.

Referirse al Manual de Ajustes y Operación de vDrive para asegurar una correcta Configuración de vDrive antes de intentar utilizar SmartFirmer con Control en Tiempo Real.

Nota: todas las poblaciones referenciadas son ejemplos, consultar a su agrónomo local antes de configurar sus poblaciones.

Establezca la "Población base" en la pantalla de control vDrive. La población base debe ser aproximadamente la mitad de su rango planificado de población. El SmartFirmer realiza ajustes de esta Población Base. Para el siguiente ejemplo, el productor está planeando sembrar desde 26,000 a 34,000 semillas por acre, entonces la población base será 30,000.

vDrive Control Home opulation Control Swath Pop Set Points Single Manual Advance Swath 32000 32000 30000 35000 30000 AutoMap -S00 Adjus: Express 0 Clutch from Left **Clutch from Right** Setup Population 32.0 Back

Control en Tiempo Real de %MO para vDrive.

La población que se muestra (30,000) es la Población Base configurada desde la página de control vDrive.

Una vez que se hacen los ajustes, en esta pantalla se reflejarán los ajustes realizados.

Seleccionar "Configuración de Población" – el ajuste medio será su población base en este ejemplo

Ajustes: estos puntos de ajuste se correlacionan con el %MO indicado. Configurar los puntos de ajuste de población fuera de la población base seleccionada en Control vDrive. No ingrese la población deseada, ingrese la desviación deseada de la población base.





vSetSelect: Control en Tiempo Real

Si utiliza prescripciones ir a Control MO en la sección de prescripción. Nota: Referirse al Manual de Ajustes y Operación de vSetSelect para asegurarse una correcta configuración de vSetSelect antes de intentar utilizar SmartFirmer con Control en Tiempo Real.

Nota: todas las poblaciones referenciadas son ejemplos, consultar a su agrónomo local antes de configurar sus poblaciones.

Seleccionar Valores de Ajuste de MO: presionar %MO esto lo llevará a la página de control de ajuste de puntos de MO.

Editar los Puntos de Ajuste seleccionando SetPoint y ajustar usando el teclado sobre la derecha.

Estos puntos de ajuste deben establecerse realizando dos pasadas de cabecera y dos pasadas de siembra en el lote para comprender la variabilidad del campo y los rangos de %MO. Esto le dará una gama de puntos MO para configurar sus ajustes.

Selección de Población y Ajustes Híbridos (Híbrido se puede asignar o dejar al tolva por defecto).

Ajustes: estos puntos de ajuste se correlacionan con el OM% establecido. Ajustar puntos de ajuste de población fuera de la población base seleccionada en el control de vSetSelect. Noingrese la población deseada; en cambio, ingrese la desviación de la población punto base.

Ajuste los puntos de ajuste de MO según lo que SmartFirmer haya informado sobre la primera parte del campo, y establecer los ajustes de población según lo el hibrido y la recomendación de su agrónomo.

Los ajustes de la población se realizan a la población/ híbrido que se ingresa a la pantalla del control de vSetSelect normalmente. Complete todas las casillas "MO Set Point" y los cuadros de "Ajuste de población". Usar Anulación de Híbrido para asignar híbridos y población en base a %MO. En este ejemplo, la población sería controlada como sigue:







Por debajo del 1% de MO, se reduce la población en 4.000 semillas de la población base a un total de 26,000 semillas por acre utilizando híbrido de la tolva naranja.



SmartFirmer OM Control vSet Select Home Edit the selected adjustment value then press Enter. Low OM % -4000 Decrease () 2000 1.0% Enter Level 2 Adjustment -2.000 7 8 9 Hybrid Override 2.0% Middle Adjustment 5 6 4 0 3.0% Level 4 Adjustmen 1 2 3 2000 4.0% High Adjustme 0 С Back 4000

OM %	Low Adjustment	Edit the se value the	Home		
200.00	-4000	increase (+	1	0	
1.0%	Level 2 Adjustment	The second second		-	Enter
	-2000	7	8	9	Hybrid
2.0%	Middle Adjustment		_		Override
	0	4	5	6	
3.0%	Level 4 Adjustment 2000	1	2	3	
4.0%	High Adjustment	0	æ	c	-
	4000				Back



16

De 1 a 2% de OM, se reduce la población en 2,000 Semillas de la población base a un total de 28,000 Semillas por acre usando híbrido de la tolva naranja.

Desde 2 - 3% OM, no se realiza ningún ajuste a la población base de 30,000 semillas por acre usando híbrido de la tolva naranja.

De 3 - 4% OM, se aumenta la población en 2,000 semillas de la población base a un total de 32,000 Semillas por acre usando híbrido de la tolva azul. Por encima del 4% OM, se aumenta la población en 4.000 Semillas de la población base a un total de 34,000 Semillas por acre usando híbrido de la tolva azul.



vApplyHD: Control en Tiempo Real

Si utiliza prescripciones ir a Control MO en la sección de prescripción.

Referirse al Manual de Ajustes y Operación de vApplyHD para asegurarse de una correcta configuración de vApplyHD antes de intentar usar SmartFirmer con Control en Tiempo Real.

Nota: todos los puntos de fijación son ejemplos, consultar a su agrónomo local antes de configurar sus poblaciones.

Establezca los "Puntos de ajuste de líquidos" en la pantalla de control vApply HD (página de inicio). El SmartFirmer realiza ajustes a partir de esta Dosis Base. Para ejemplo, el productor planea sembrar desde 2 a 8 galones por acre, por lo que la Dosis Base es de 5.



Coloque el botón del tablero llamado "Control MO" en la pantalla principal desde el menú de Configuración de pantalla. Este botón es la forma en que accederá al Menú de control de SmartFirmer para permitir control en tiempo real de la población, híbrido y aplicación de fertilizante.

Cuando presiona el botón "Control MO", la pantalla de control de dosis variable de SmartFirmer aparecerá como se muestra a continuación. El control en tiempo real es habilitado o deshabilitado presionando el botón a la derecha de esta pantalla. (La pantalla actual muestra MO Control desactivado).





Nota: Página de control de MO SmartFirmer: ajuste los puntos de fijación de MO según lo que SmartFirmer ha informado sobre la primera parte del campo, y establezca los ajustes de la población de acuerdo a su conformidad.

Los ajustes de la aplicación se realizan en los Galones Base por acre que se han ingresado en la pantalla de control vApply. Complete todas las casillas "MO Set Point" y las casillas "Ajustes de Dosis" (Rate Adjustment).

Control Tiempo Real de %MO para vApplyHD:

En la parte inferior de esta página presionar: **vApplyHD 1**



Nota: este proceso es aplicable para más de un módulo vApplyHD. Si se instalan dos módulos, utilizar el mismo proceso de control de tiempo real para el segundo vApplyHD 2.

Seleccionar los Puntos de Ajustes MO

Presionar %MO, esto lo llevará a la página de control de ajuste de puntos MO. La Dosis le mostrará la Dosis Base seleccionada desde la página de control vApplyHD.

Smart	Hama				
Select a Select	Home				
ОМ %	Disable ALL OM Control				
	26000	5.0	-	Disabled	
1.0%	28000	5.0	-	-	ALL Outputs Set Point
2.0%	30000	5.0			Distil
3.0%	32000	5.0			Advanced Setup
4.0%	34000	5.0			
Summary	vDrive	vApplyHD 1	vApplyHD 2	Insecticide	Back

Editar los Puntos de Ajuste para Control OM: seleccionar los puntos y ajustar utilizando el tablero sobre la derecha.

Si los datos de puntos de materia orgánica anteriores no están disponibles para su campo, los puntos de ajuste deben establecerse realizando dos pasadas de cabecera y dos pasadas de siembra en el lote para comprender la variabilidad del campo y los rangos de %MO. Esto te dará una gama de puntos para establecer sus ajustes.

Selección de ajustes de Dosis: si no se requieren ajustes de MO% para la Dosis Base dejar el ajuste de la Dosis media en 0.



Ajustes de Dosis: estos puntos de ajuste se correlacionan con el %MO indicado que se muestra a la izquierda.

Nota: no ingrese la Dosis requerida, ingrese el desvío de la Dosis base en +/-.

3.0				
	Decrease	Θ	3	
Level 2 Adjustment	-			Enter
1.5	7	8	9	
Middle Adjustment			<u> </u>	
0.0	4	5	6	
Level 4 Adjustment		2	2	
-1.5	-	Ľ	3	
High Adjustment	0	•	с	
	Adjustment 1.5 Middle Adjustment 0.0 Level 4 Adjustment -1.5 High Adjustment 0.0	Adjustment 1.5 Middle Adjustment 0.0 4 Level 4 Adjustment -1.5 High Adjustment 0.0	Adjustment 1.5 7 8 Middle Adjustment 0.0 4 5 Level 4 Adjustment -1.5 1 2 High Adjustment 0.0 ·	Adjustment 7 8 9 1.5 7 8 9 Middle Adjustment 4 5 6 0.0 4 5 6 Level 4 Adjustment 1 2 3 High Adjustment 0 · C

Example: OM% Control for vApply is enable. The base rate is set for 5 Gallons per acre.



vApplyHD 1/2 Resumen



vDrive Insecticida: Control en Tiempo Real

vDrive Insecticida: Control TiempoReal

Referirse al Manual de Ajustes y Operación de vDrive Insecticida para asegurarse de una correcta configuración de vDrive Insecticida antes de intentar usar SmartFirmer para el Control en Tiempo Real.

Nota: todos los puntos de fijación son ejemplos, consultar a su agrónomo local antes de configurar sus poblaciones.

Establezca la "Dosis base" en la pantalla de control de vDrive Insecticida (página de inicio). El SmartFirmer realiza ajustes a partir de esta Dosis base. Para ejemplo, el productor planea sembrar desde 2 a 8 lbs por acre, por lo que configuró la Dosis de base en 5.



Coloque el botón del tablero llamado "Control MO" en la pantalla principal desde el menú de Configuración de pantalla. Este botón es la forma en que accederá al Menú de control de SmartFirmer para permitir control en tiempo real de la población, híbrido y aplicación de fertilizante e insecticida.





Control Tiempo Real de %MO para vDrive Insecticida

En la parte inferior de esta página presionar:

Insecticida

Seleccionar los Puntos de Ajuste OM: Presionar Insecticida

Presionar %MO, esto lo llevará a la página de configuración de los puntos de control de MO.

La Dosis le mostrará la Dosis Base seleccionada desde la página de control de insecticida.

Editar Puntos de Ajuste para Control MO:

seleccionar SetPoint y ajustar utilizando elteclado de la derecha.

Si los puntos de datos de Materia Orgánica anteriores no están disponibles para su campo, se deben establecer los puntos de ajuste realizando dos pasadas de cabecera y dos pasadas de siembra en el lote para comprender la variabilidad del campo y los rangos de %MO.

Esto le dará un rango de puntos de MO para establecer sus ajustes.

Selección de Dosis de Ajuste: si no serequieren ajustes de %MO para la Dosis Base, dejar el ajuste de la Dosis media en 0.

Ajustes de Dosis: estos puntos de ajuste se correlacionarán con el %MO mostrado a la izquierda.

No ingrese la Dosis requerida, ingrese el desvío de la Dosis Base en +/-.

Resumen vDrive Insecticida





Prescripción: Control en Tiempo Real

Referirse al Manual de Ajustes & Operaciones del Monitor 20/20 por configuraciones de prescripciones para el Monitor Seedsense 20/20.

Nota: esta función es muy útil para prescripciones que capturan características que no son influenciadas por la Materia Orgánica (tales como pivot, problemas de drenaje, toscas, etc.). Esta función no está destinada a ser utilizada en Prescripciones del Suelo, basadas en la zona.

Descripción general: el control en tiempo real se puede usar en conjunto con las prescripciones. Para una configuración específica para productos de siembra compatibles con Precision Planting, por favor utilice la configuración del producto para Control en Tiempo Real explicada previamente.

El Control en Tiempo Real dentro de las prescripciones funcionará como lo hacen actualmente sus prescripciones.

Para asignar una Prescripción de Siembra al lote seleccionado, presione el botón "Prescripción de siembra".

Esto mostrará TODOS los archivos que se han importado a la pantalla. Elegir la prescripción apropiada para el nombre del lote.

Después de seleccionar el nombre de la prescripción, un atributo DEBE seleccionarse para cada sección de Dosis que se haya configurado para la sembradora. Un atributo se basa en un producto definido y contiene una Dosis Única definida para cada zona de gestión y es definida/ nombrada durante la creación de la prescripción.

Se puede seleccionar un atributo diferente para cada Sección de Dosis (permitiendo que cada sección de Dosis sea controlada por un atributo/dosis de siembra diferente), o el mismo atributo se puede seleccionar para cada sección de Dosis.

Cuando el Control en Tiempo Real está Habilitado dentro de una prescripción, los ajustes se realizarán en función del porcentaje de materia orgánica que está siendo leído. Esta función actuará igual que cuando la prescripción no es asignada. Los ajustes se harán a la población comandada, el híbrido, y / o a la dosis variable asignada en la prescripción y el dichos cambios será en función de las lecturas de los % de materia orgánica.

Ejemplo: Población

La prescripción ordena una dosis de 30,000 semillas/acre para las zonas sin riego, y de 40,000 bajo el pivot de riego.

Lecturas de Materia Orgánica desde SmartFirmer.

Ajustes de SmartFirmer:

Los ajustes se realizarán de acuerdo a las entradas realizadas en la página de Control MO de SmartFirmer. Los puntos de ajustes asignados harán que se ordene los ajustes para población, híbrido, y/o dosis del atributo.

Este proceso será el mismo para vDrive, vSetSelect, vApply y vDrive Insecticida.

El Control en Tiempo Real comanda la población basada en lecturas de materia orgánica.

OM %	Low Adjustment	Edit the so value th	Home		
	-4000	Increase (•)	0	
1.0%	Level 2 Adjustment				Enter
	-2000	7	8	9	_
2.0%	Middle Adjustment				
	0	4	5	6	
3.0%	Level 4 Adjustment				
	2000	1	2	3	
4.096	High Adjustment				-
	4000				Back

Azul	<1% MO	Ajuste 4000	Ajuste Pob Sin Riego: 26,000	Ajuste Pob Pivot: 36,000
Verde	1–2% OM	Ajuste —2000	Ajuste Pob Sin Riego: 28,000	Ajuste Pob Pivot: 38,000
Naranja	2–3% OM	Ajuste 0	Ajuste Pob Sin Riego: 30,000	Ajuste Pob Pivot: 40,000
Rojo	3–4% OM	Ajuste +2000	Ajuste Pob Sin Riego: 32,000	Ajuste Pob Pivot: 42,000

Nota: todos los productos usan los mismos principios para el Control en Tiempo Real dentro de una prescripción.

Página Diagnóstico

Para ver los árboles de resolución de problemas, ir a la sección árboles de resolución de problemas.

Hay 4 niveles en la página de Diagnósticos SmartFirmer. Para navegar a través de las pantallas presionar el nivel superior. (Ejemplo presionar %MO o % de Humedad.

Nota: Referirse a los árboles de resolución de problemas en el Manual de Servicio del Distribuidor disponible en https://cloud.precisionplanting.com/pubs/.

Métricas del Control de Producto por MO: métrica de cada surco individual para el Control en Tiempo Real de SmartFirmer para:

vDrive/vSetSelect

vApplyHD (1 o 2 Módulos HD)

vDrive Insecticida

Métricas SmartFirmer: esta páginamuestra las métricas de las lecturas de SmartFirmer para cada surco.

SmartFirmer Level 2 Diagnostic Diagram								Home			
	Dis	play	- Sma	rtFirmer) s	ystem l	_og sh	ow erro ws only	ordis y t	play as able	Home
R	ow	OM %	Pop Act	Pop Cmd	HD1 Act	HD1 Cmd	HD2 Act	HD2 Cmd	lb/ac Act	lb/ac Cmd	Reset
	1	3.2	35997	36000	2.9	3.1	6.9	6.1	6.6	6.3	Modules
ľ	3	2.2	30509	30600	4.5	4.6	8.5	8.6	5.4	5.3	
H	ft S owe	tate red	Radar Sp Wait Sig	eed GP nal 5	S Speed .4 mph	Fwd / 0.000	Accel ft/s/s	Master Pla On	ant Tu	n Rate deg/s	Back

SmartFirmer Level 2 Diagnostic Diagram							Version	
							Home	
	Supply Volts	ОМ 96	Meistare	Uni Furr	Cin Ferr	Temp deg F	Custom	Reset
-	13.09	1.7	19.5	95.5	100.0	56	42.0	Modules
- 23	12.88	2.5	10.5	\$9.5	100.0	55	47.0	
-	12.88	1.6	6.0	\$9.5	100.0	56	415	
-63	13.09	1.7	19.5	#5,5	100.0	56	42.0	
-0	13.09	1.7	19.5	95.5	100.0	56	42.0	
-57	13.09	1.7	19.5	95.5	100.0	56	42.0	———
-00	13.09	1.7	19.5	\$5.5	100.0	56	42.0	
-01	13.09	1.7	19.5	1 15.5	100.0	56	42.0	
-10	18.00	1.7	19.5	1 15.5	100.0	56	42.0	
	13.09	1.7	19.5	55.5	160.0	56	42.0	
-00	13.09	1.7	19.5	\$5.5	100.0	56	42.0	
Low		the Speech	GPS Spens	I MILA	Nasta	a Pilant	Turn Rate 0 deg/s	Back

Porcentaje de Reflectancia: muestra el porcentaje de luz que es reflejada hacia el sensor para cada longitud de onda.

SmartFirmer Level 2 Diagnostic Diagram							
Dis	Display Smarthinner		Syste	System Log Show error			Home
	Supply Volts	Blue	Telow No	RA	IR B 96	RC	Reset
-	13,09	6,8	7.0	8.6	8.9	121	Modules
- 21	12.81	9.0	10.3	10.6	13.5	114	
-	12.88	116	15.0	217	26.2	22.8	
-8.8	15,03	6,8	7.9	8.6	5.9	121	
-	13.03	6.8	7.9	8.5	5.9	12.1	
- 523	13.03	6.8	7.9	8.6	9.9	121	
-	13.09	6,8	7.9	8.5	5,9	12.1	
-53	13.03	6.8	7.9	8.6	8,9	121	
- 20	13.05	6,8	7.9	8.6	8,0	12.1	
	13.03	6.8	7,9	8.5	5,9	121	
	13.03	6.8	7.9	8.5	8.9	121	
Links	red their	Speed GPS		INT ACCIL	Assis Plan Os	Turn Rate	Back

Tensión del sensor: Tensión (Volts) creada en el sensor en base al porcentaje de luz que se refleja detrás del sensor para cada longitud de onda.

SmartFirmer Level 2 Diagnostic Diagram							WRITE C
Display Smart-Inner		System Log Show error rows only			displøy as table	ноте	
	Supply Volts	Blue	Telow	RAV	RBV	RC	Reset
- 11	13.16	0.26	0.18	0.22	0.26	0.27	Modules
-23	12,81	0.36	0.33	0.42	0.42	0.30	
-63	12.88	0.34	0.27	0.50	0.27	0.29	
-63	13.16	0.26	0.18	0.22	0.26	0.17	
-03	13.15	0.26	0.18	0.22	0.26	0.17	
- 52	1111	0.26	0.18	0.22	0.2E	0.17	
-31	13.15	0.26	0.18	0.72	0.26	0.17	
-03	13.15	0.26	0.18	0.22	0.26	0.17	
-00	13.15	0.26	0.15	0.22	0.26	0.17	
-00	13.15	0.26	0.18	0.22	0.26	0.17	
100	13.16	0.26	0.18	0.72	0.26	0.17	
Left State Rese Speed GPS Speed Full Accel Name Plan Turn Rate Covered Con Speed Corps						Back	

Interpretación de la información de SmartFirmer en Mapas FieldView

La resolución del mapeo de SmartFirmer variará dependiendo de las métricas que se estén viendo. Cuanto más SmartFirmers existan en una sembradora, mayor será la resolución de datos. Los mapas de materia orgánica interpolarán datos entre los surcos de SmartFirmer de manera de representar los datos para una sembradora completa. Los mapas de Humedad del surco, Uniformidad del Surco, Temperatura del suelo, y limpieza del surco, no interpolarán los datos entre SmartFirmers. Las lecturas pueden variar mucho surco a surco, con estas métricas, por lo tanto no se interpolan conjuntos de datos para mapear pasadas completas de la sembradora.

Ejemplo de resolución: Materia Orgánica

Definición: Porcentaje de Materia Orgánica del Suelo

Rango 0% - 60%

Nota: Mapa en zonas con alta variabilidad de suelos

Mapa de Materia Orgánica:

Dos SmartFirmers en sembradora

Mapa de Materia Orgánica:

SmartFirmers en cada surco (Alta Resolución)

Humedad del Surco:

Definición: Ganancia de peso de semilla en los próximos 3 días a ese valor de humedad.

Rango: 0% - 60%

Objetivo: superior al 20%

Nota: Destinado a guiar la decisión de profundidad, también utilizado como pronóstico en la toma de decisiones (lluvia o sequía).

Surco Uniforme:

Definición: Variación en el surco (luz, rugosidad, cambios de humedad).

Rango: 0% – 100%

Objetivo: superior al 95%

Nota: Puede indicar problemas mecánicos en los cuerpos de siembra, variaciones debidas a patrones de labranza, residuos en surco, etc.

Surco Limpio:

Definición: Ausencia de residuos de cultivo dentro del surco.

Rango: 0 - 100%

Objetivo: superior al 95%

Nota: Información importante sobre necesidad de instalar barre rastrojo (CleanSweep), también puede ayudar en las decisiones de manejo de labranza y residuos de cosecha.

Temperatura:

Definición: Temperatura en Tiempo Real del suelo durante la siembra

Rango: 32 – 100F (0 a 38 Grados Celsius)

Objetivo: superior a 50F (10 Grados Celsius)

Nota: use el mejor criterio y observe el pronóstico del tiempo para tomar decisiones.

Detección de problemas mecánicos con SmartFirmer

Las lecturas de SmartFirmer pueden detectar problemas causados por fallas mecánicas en el cuerpo de siembra.

Si las lecturas en cualquier momento varían marcadamente entre los surcos (específicamente surcos vecinos), se aconseja parar e inspeccionar visualmente ese cuerpo de siembra en busca de fallas mecánicas. Los siguientes mapas son ejemplos de fallas mecánicas detectadas en las lecturas de SmartFirmer.

Métrica: Surco Limpio

Síntoma: lectura pobre del surco limpio en un surco, cuando los surcos contiguos estaban leyendo surco limpio.

Problema mecánico: el barre rastrojo estaba trabado, existiendo una mala limpieza del surco y removiendo el mismo.

Métrica: Surco Uniforme

Síntoma: Surco numero 3 leyendo un valor de surco uniforme más elevado que sus vecinos.

Problema mecánico: discos plantadores dañados trabajando más profundo que la profundidad de siembra prevista.

Tabla de Resolución de Problemas

Nota: referirse a los arboles de resolución de problemas y decisiones disponible en el Manual de Servicio del Distribuidor en https://cloud.precisionplanting.com/pubs/.

El diagnóstico de SmartFirmer debe comenzar comparando las lecturas con los surcos vecinos.

Si el usuario tiene 4 SmartFirmers en la sembradora y 3 de cada 4 muestran lecturas similares, el surco que tiene una lectura diferente debe ser investigado para encontrar las causas de las lecturas desviadas.

Proceso de pensamiento para diagnosticar problemas

1. ¿La realidad del terreno coincide con las lecturas de SmartFirmer?

a. Desenterrar en el surco para verificar que las lecturas de SmartFirmer sean precisas. Si las lecturas de SmartFirmer muestran falta de humedad, asegúrese de que la profundidad de siembra sea adecuada para alcanzar la línea de humedad.

2. ¿El problema se encuentra enSmartFirmer?

Inspeccione visualmente SmartFirmer para detectar daños u obstrucciones en el lente.

- a) Acumulación de suelo
- b) Revisar arnés por daños
- c) Condensación interna en lentes
- d) Lentes rayados

3. ¿El problema es mecánico en la sembradora?

SmartFirmer puede detectar problemas mecánicos en el cuerpo de siembra. Inspeccionar el mismo en caso de sospechar falla mecánica. Las fallas mecánicas pueden ser, pero no están limitadas, las siguientes:

Discos plantadores dañados, barre rastrojos atascados, ruedas niveladoras/discos plantadores mal ajustados/flojos, discos plantadores desgastados, etc.

4. ¿Se puede solucionar el problema ahora mismo?

Las diferentes métricas alertarán al usuario de las condiciones de campo. Si la humedad del surco muestra falta de humedad disponible, el usuario puede necesitar ajustar la profundidad para asegurar que la humedad sea adecuada para la germinación. Si el porcentaje de surco limpio disminuye, es posible que los barre rastrojos deban usarse más agresivamente.

5. Operacionalmente, ¿que podría causar un problema?

Hay una amplia gama de situaciones que pueden afectar la germinación y ser detectadas por las lecturas de SmartFirmer, como por ejemplo el sistema de labranza, el clima, la gestión de residuos o una combinación de componentes mecánicos. Comprender cómo estos factores se correlacionan entre sí puede ayudar a tomar decisiones de gestión en la temporada de siembra actual o en la siguiente.

Códigos de Eventos

Registro de Eventos	Texto emergente	Acción	
SmartFirmer No detectado	Perdida de Comunicación con SmartFirmer de surco # Verificar conexiones	El surco # muestra una entrada abierta en la conexión con SmartFirmer. Esto puede indicar: arnés / conector dañado; falla en circuito del SmartFirmer o SRM dañado. Verifique conectando un SmartFirmer reconocido en el surco que muestra el error.	
Ópticas de SmarFirmer dañadas	Error de señal de SmartFirmer detectado en la surco # Inspeccionar por daños en lente y carcaza de la electrónica	El surco # muestra un lectura anormal de reflectancia (relativa con surcos vecinos) por un período de tiempo prolongado. Esto puede indicar un problema físico en el cuerpo de siembra, un problema con uno o más LED's, una contaminación dentro del conjunto óptico o lente dañado.	
Lentes de SmartFirmer Bloqueados	Bloqueo de lentes SmartFirmer detectado en surco #	Inspeccione el lente SmartFirmer por acumulación de residuos. Si el lente está obstruida, límpielo.	
Lectura errática de SmartFirmer	Lectura errática de SmartFirmer detectada en surco #	Inspeccione el cuerpo de siembre por un posible problema de montaje y el SmartFirmer por daños.	